

Deco Resin 6628

Liquid Glass

ديكو ريزن 6628

ايبوكسي ريزن شفاف

معلومات تقنية

المادة	ايبوكسي ريزن 1	ايبوكسي مصلب ب
المظهر	سائل	سائل
اللون	شفاف	شفاف
25 @ (mpa.s) اللزوجة @	700-1100	
نسبة الخلط	3:1 by wieght	
درجة القساوة - مقياس شور	75-80	
المحتوى الصلب	100%	
درجة النعومة - ميكروميتر	40~80	
تصنيف التسوية	8	
مقاومة الاحتكاك	28	
تصنيف الالتصاق	0	
مقاومة الانضغاط - ميغا باسكال	55	
زمن العمل	50-60mins@25	
زمن التصلب	24-26hrs;@25°C; 8hrs@35C	
مدة الصلاحية	12 شهر	

التعبئة والتغليف

يتوفر ديكو ريزن 6628 في عبوات 1.5 كجم و 20 كجم

التخزين

احتفظ بالعبوة مغلقة بإحكام عند عدم استخدامها و خزنها في مكان بارد وجيد التهوية بعيداً عن الشمس ومصادر الحرارة

الوصف

ديكو ريزن 6628 : يتكون من مركبين ، إيبوكسي خالي من المذيبات ، ومناسب بشكل خاص للطلاء والرسم على الأسطح مثل الكانفاس ، والخشب والزجاج ، وما إلى ذلك لإنشاء لوحات إيبوكسي فريدة من نوعها

المزايا

خالي من المذيبات ، لا رائحة
مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية
لمسة نهائية سميكة واضحة وعالية اللمعان
يمكن دهنه بالفرشاة التقليدية أو الرول
زيادة جاذبية وقيمة الفن الخاص بك

تعليمات الاستخدام

ارفع اللوحة التي اخترتها عن الطاولة. قد تكون اللوحات عبارة عن كانفاس أو لوح ام دي اف

تأكد من تسوية الدهان على السطح

اخلط ديكو ريزن 6628 ، بنسبة 1:3 من الوزن

اخلط جيداً وتأكد من خلط القاع وجوانب الوعاء

أضف الألوان حسب الرغبة

صب الايبوكسي على السطح. تأكد من عدم وصوله إلى الحافة

سيغطي 1.5 لتر من الايبوكسي مساحة 1 متر مربع بسماكة 2 مم. أي زيادة سوف تسبب فائض على اللوحة. أي نقصان سينتج عنه طبقة أرق من الايبوكسي. للحصول على ايبوكسي أكثر سمكاً ، قم بتطبيق طبقات متعددة ، مما يضمن السماح للايبوكسي بالعلاج بين كل طبقة

بمجرد الانتهاء ، قم بتشغيل منفاخ الهواء الساخن فوق السطح لتحرير فقاعات الهواء وتنعيم الايبوكسي . اتركه يجف لمدة 24 ساعة في منطقة خالية من الغبار. في حال وجود جزء غير مغطى تماماً بالايبوكسي ، ضع طبقة شفافة من الايبوكسي على السطح بعد جفاف الطبقة السابقة. ستخلق هذه الطبقة العلوية أيضاً مزيداً من عمق اللون

Deco Resin 6628

Liquid Glass

ديكو ريزن 6628

ايوكسي ريزن شفاف

الصحة والسلامة

ديكو ريزن 6628 قابل للاشتعال ، يُحفظ بعيدًا عن مصادر الحرارة يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف واطلب المشورة الطبية. بعد ملامسته للجلد ، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف. قم بإرتداء الملابس الواقية والقفازات

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات فور استخدامها بواسطة مذيب مناسب . لا يمكن إزالة المواد المتصلبة إلا ميكانيكيًا

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج و النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن **ديكوريت®** منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية **ديكوريت®** استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال